

# Jy'net friteuse liquide

## Nettoyant friteuses liquide

*C'est un produit concentré conçu pour le dégraissage  
et le nettoyage des friteuses, peu moussant.*

### → Données techniques :

Aspect :	pH :	Densité :
liquide limpide jaune pâle	14	1,33

### → Mode d'emploi :

Nettoyage des friteuses en bain :

- vidanger la friteuse et rincer à l'eau claire, puis la remplir d'eau et ajouter en remuant et en évitant les projections, cela à raison de 10 à 30 g/l d'eau.
- chauffer l'ensemble à 70 - 80 °C puis arrêter le chauffage.
- laisser agir 1 à 2 heures maximum.

Vidanger et rincer soigneusement la friteuse à l'eau claire.

De préférence, traiter le support tiède.

Fours et plaques de cuisson : Diluer de 10 à 30 g/l d'eau.

Pulvériser la solution sur la surface, attendre quelques minutes et essuyer avec une éponge humide.

Dans les cas difficiles : saupoudrer sur la surface humide, attendre quelques minutes, rincer à l'eau claire et essuyer. Rincer avant de remettre les appareils en marche.

### → Précautions :

Port de gants et de lunettes fortement recommandé.

Faire un essai préalable sur les surfaces fragiles : peinture, aluminium...

Ne pas utiliser avec des produits acides.

Avant rejet éventuel, neutraliser les effluents à pH compris entre 5,5 et 8,5.

Éviter les projections oculaires et le contact avec l'épiderme.

### → Caractéristiques :

Sécurité selon FDS :

Corrosion cutanée, Catégorie 1A.

Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement.

Aucune atteinte à l'environnement n'est connue ou prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

Conforme à l'arrêté du 19/12/13 relatif au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires.

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des états membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.

Fiche "Ingrédients" disponible sur demande au 03 27 39 32 33 pour le personnel médical.

Formule déposée au centre Antipoison France : + 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

### → Emballage :

Carton de 4 bidons de 5 Kg.

26/02/21 Ind.4