

# *Jy'net NDS floral*

## Nettoyant désinfectant surodorant

*Produit d'entretien quotidien avec action désinfectante.*

*Ne laisse pas de trace. Peu moussant, il peut être utilisé manuellement ou en autolaveuse.*

*Laisse une odeur agréable grâce à la rémanence de son parfum.*

*Bactéricide selon la norme EN 1276 en 5 min à 20 °C en conditions de saleté à 1% et EN 13697 en 15 min, 20 °C en conditions de saleté à 2%.*

### → Données techniques :

Aspect :	pH :	Densité :
liquide limpide rosé	6,5 - 7,5	0,99 - 1,01

### → Mode d'emploi :

- Lavage manuel : dilution de 1 à 2% dans l'eau.

- Auto-laveuse : dilution de 0,5 à 1% dans l'eau.

- Action désinfectante : dilution 1 à 2% dans l'eau. (Action 5 à 15 minutes)

Il est inutile de rincer sauf dans le cas de surfaces en contact avec des denrées alimentaires.

### → Précautions :

Eviter les projections oculaires  
et le contact avec l'épiderme.

Ne pas l'utiliser avec des produits oxydants (eau de Javel) ou des détergents anioniques (shampooing vaisselle, savon).  
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Stocker à l'abri du gel.

### → Caractéristiques :

Irritation cutanée, Catégorie 2.

Irritation oculaire, Catégorie 2.

Toxicité aiguë pour le milieu aquatique, Catégorie 1.

Toxicité chronique pour le milieu aquatique, Catégorie 2.

### Produit biocide : TP 2

Substances actives biocides : chlorure d'alkyl diméthyl benzyl ammonium,

CAS : 68424-85-1, 25 g/kg - alcool éthylique, CAS : 64-17-5, 25 g/kg..

Conforme à l'arrêté du 19/12/13 relatif au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires.

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents.

Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des états membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.

Fiche "Ingrédients" disponible sur demande au 03.27.39.32.33

pour les médecins selon les articles R4624-4 et R4624-9 du code du travail.

Formule déposée au centre Antipoison France : + 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

### → Emballage :

Carton de 4 bidons de 5 litres.

01/03/21 Ind.2